



FICHA TÉCNICA
CLIVADOR FWFC-20TS



Aviso de segurança

- A fibra óptica e os restos são minúsculos e extremamente afiados, manuseie com muito cuidado, tome cuidado para não machucar seu dedo.
- Descarte sobras de fibra de vidro em lixeiras de descarte adequadas. Não os misture com outros resíduos.
- Não toque na lâmina com as mãos desprotegidas, extremamente afiada.
- Não use o clivador que esteja quebrado ou danificado. Fazer isso pode causar lesões.

ESPECIFICAÇÕES

**MELHOR CUSTO BENEFÍCIO
ATÉ 1.000 CLIVAGENS !!!**

Fibra	Mono Fibra
Suporte de fibra	Cortador
Vida da Lamina	Até 1.000 Clivagens
Peso Medida	45g
Comp. de Clivagem Fibra	5-25mm
Comp. de Clivagem Cabo	5-20mm
Coletor de Fragmentos	Incluso



PASSOS DE OPERAÇÃO

1. Empurre a trava para o lado direito para liberar a tampa.
2. Empurre a prateleira da lâmina para dentro para a posição de corte.
3. Coloque a fibra no suporte redondo, coloque o polegar no botão de pressão, pressione a tampa para baixo de acordo com as instruções da imagem, solte-a quando ouvir um clique.
4. A tampa abre automaticamente após liberá-la, remova a fibra do suporte, o processo de clivagem é concluído .

Cuidado:

- Não toque na fibra após a clivagem, proteja a face da extremidade da fibra de danos ou contaminação.
- Manuseie os restos de fibra adequadamente após a clivagem.

MANUTENÇÃO

1. Limpe a lâmina e a almofada da braçadeira antes de usá-la, a falha de corte da face da extremidade da fibra pode causar sobras de fibra, poeira ou substância semelhante.
2. Limpe a lâmina e a almofada da braçadeira suavemente com um cotonete, use apenas álcool etílico ou outras soluções de limpeza aprovadas.

